

使用上の注意

- 表示されている用途以外に使用しないでください。
- シートを乱暴に扱ったり、破ったりしないでください。また、中身のシリカゲルを取り出さないでください。
- 本品は食べられません。万一、中身のシリカゲルを飲んだりなめたりした場合には、応急処置としてすみやかに吐き出させてください。
- シリカゲルが目に入った場合は、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを装着していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けてください。目の刺激が続く場合は、医師の診断や手当を受けてください。
- お子様の手の届かない所に保管し、いたずらにご注意ください。
- 直接お肌に触れるようなご使用はしないでください。
- シートの印刷の色は、まれに変色したり退色する場合がありますが、性能には問題ありません。
- 天日干し以外で再生しないでください。電子レンジ、コンロ、アイロン、ストーブ、こたつ等による再生は袋が破れたり、火傷をする可能性がありますのでおやめください。**
- 使用場所の表面がぬれている場合は、あらかじめ水分をふき取ってからご使用ください。
- 水、油、洗剤などがかかる場所では使用しないでください。
- 使い終わったあとは、お住まいの地域の指定する区分にしたがって廃棄してください。

材質表示等

シート本体	不織布：ポリエステル、ポリプロピレン
外袋(防湿袋)	ポリエチレン、ポリエステル
用途	洋服ダンス、押入れ、下駄箱などの除湿・消臭
標準除湿量	初回の除湿量 水換算約200ml/シート(温度25℃、湿度80%の場合)
成分・内容量	B形シリカゲル、ハイパーシリカ(ともに日本製) 400g/シート
サイズ	約220cm×約25.5cm

日本製

MADE IN JAPAN

●お申込み・お問い合わせ



富士シリシア化学株式会社

〒487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町2-1846

営業所

東京:03-3275-1621 名古屋:052-587-0451

大阪:06-6220-8610 福岡:092-473-3771

<https://www.fuji-silysia.co.jp/>




整理収納アドバイザー資格認定団体

「NPO法人ハウスキーピング協会」推奨品

整理収納アドバイザーが開発協力した「強力・除湿消臭シート」

S A R A W A Y
サラウェイ®
シリカシート

快適除湿
×
爽快消臭



消臭に優れた「ハイパーシリカ」配合で、じめじめ湿気や気になるニオイをスッキリ解消！ 家じゅうどこでも気になる場所に、最適な大きさにカットして使用できます。

※当製品は整理収納アドバイザー
専用の販売商品です

おすすめの使用場所

- 洋服ダンス ● 押入れ ● クローゼット ● 引出し ● 衣装ケース ● 和ダンス
- ふとんの下 ● ふとんの保管 ● ふとん圧縮袋 ● 流し台の下 ● 洗面台の下
- 食器棚 ● 下駄箱 ● スポーツ用品 ● 革製品 ● 楽器 など



etc...

特長

- 大きめのクローゼットからバッグやくつなどのミニサイズまで、**ぴったりサイズにカット**して使えます。
- 天日に干すことで除湿効果が回復し、**くり返し使える**ので、エコで経済的です。
- シリカゲルは**吸湿後もベトつかず液体化しない**ため、安心して使用できます。
- 他の防虫剤や消臭剤と**併用可能**です。

使用方法

マス目状のシール部分を、用途に合わせて**最適なサイズにカット**してご使用ください。
※カットの際は、吸湿剤の入っている**「ポケット部分」**を切らないようにご注意ください。



使用量の目安

[主な目安] **64Lに15コマ** ※あくまでも目安で、使用環境により異なります。

クローゼット	約90列(450コマ)	1,944L	180cm(高さ)×180cm(幅)×60cm(奥行)
洋服ダンス	約24列(120コマ)	540L	100cm(高さ)×90cm(幅)×60cm(奥行)
押入れ	約60列(300コマ)	1,296L	180cm(高さ)×90cm(幅)×80cm(奥行)
流し台の下	約24列(120コマ)	518L	64cm(高さ)×150cm(幅)×54cm(奥行)
下駄箱	約8列(40コマ)	178L	90cm(高さ)×60cm(幅)×33cm(奥行)
衣装ケース、引出し	約3列(15コマ)	64L	27cm(高さ)×40cm(幅)×60cm(奥行)
かばん、スーツケース	約3列(15コマ)	64L	(中型スーツケース)
くつ類	約3～15コマ		子供くつ、パンプス(片足 3コマ 以上)、紳士、ブーツ(片足 6コマ 以上)
ふとん圧縮袋、衣類圧縮袋	約15～30コマ		衣類圧縮袋(15コマ)、布団圧縮袋(30コマ)

再生方法

カラッとした天気の良い日に、**天日に半日以上干して**再生してください。

[再生の目安] ※ 使用環境により異なります。

1カ月に1回程度

- 日常的に使う洋服ダンスや引き出しなど、開閉の多い場所
- 湿気が多く、カビが生えやすい場所（キッチンや浴室の近くなど）

6カ月に1回程度

- 夏物・冬物の衣類や和服の保管など、あまり開閉しない場所



標準使用期間

開封後**約5年間** ※ 使用環境により異なります。

(5年間で10%程度の吸湿能力が低下しますが、通常のご使用には問題ありません。)